IP网络叫号器

产品安装使用说明




LonBon 来邦

IP网络叫号器



一、背面接口说明

分机背面接口图



1、DC12-18V接口：将开关电源插入分机背面引出的电源接口上，给分机供电（注：分机DC插座极性是内正外负)。

注：如用户采用POE供电方式，可采购POE模块的分机或外接POE电源分离器（型号：NLS-POE）由POE交换机通过网线供电。

2、LAN接口：通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口，将设备与网络连接。

3、USB接口：可外接鼠标使用。

二、基本设置

注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台没有修改IP的设备到网络中，以免网络冲突。

将设备通上网络并通电。待启动完毕后，（首次启动)系统自动显示初次使用基本设置引导界面，根据引导完成网络设置和设备注册：

本机IP：设备IP出厂默认为192.168.1.168，请重新分配一个静态IP。

网关：如192.168.1.1。

DNS：如8.8.8.8。

信息交互服务器IP"：如192.168.1.169。

主机编号：如10（所属门诊/医技导诊软件的编号）

本机编号：如5（同一主机的下设备编号不可重复。

使用场景：根据实际应用场景可选择门诊/医技/取药/抽血/体检。

位置备注信息：如内科1诊室，方便之后调试工作中快速识别设备。

最后按“保存”键，分机将重新启动。设置完成，分机可正常呼叫对讲。